

7.4. После работы с водой **ОБЯЗАТЕЛЬНО** удалите воду из гидросистемы опрессовщика, прокачав его в холостом режиме несколько секунд при открытом кране 7.

7.5. При длительном хранении и, особенно при хранении в помещении с отрицательной температурой **ОБЯЗАТЕЛЬНО** прокачивайте гидравлическую систему опрессовщика гидравлическим маслом "ВМГЗ", "И-12А", "И-20А" или аналогами.

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и следуйте ему при работе и обслуживании.

8.2. Храните данное руководство по эксплуатации в доступном месте.

8.3. К работе с опрессовщиком допускаются лица, знающие правила эксплуатации оборудования с высоким давлением, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

8.4. Следите за надежным креплением элементов насоса и исправностью напорной линии.

8.5. Проверяйте и периодически очищайте фильтр.

8.6. Не производите ремонт опрессовщика и испытываемой гидравлической системы, находящихся под давлением.

8.7. Не работайте опрессовщиком с неисправным манометром, контролируйте давление в гидравлической системе и не поднимайте его выше уровня, указанного в руководстве по эксплуатации.

8.8. Запрещается перемещать опрессовщик за электрокабель или рукав высокого давления.

8.9. Запрещается использовать опрессовщик, если повреждены:

- электрокабель;
- РВД;
- другие детали.

8.10. Запрещается пользоваться неспециализированным удлинителем.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Поставщик гарантирует надежную работу ОГС-40ЭП-7 в течение 12 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

9.2. Претензии принимаются только при наличии настоящего руководства по эксплуатации, а также с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

9.3. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- естественный износ резинотехнических изделий, механические повреждения ножей.
- изделия с механическими повреждениями, вызванными перегрузкой и неправильной эксплуатацией.
- изделия со следами самостоятельных ремонтных работ.

НАСОС С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОГС-40ЭП-7



Руководство по эксплуатации

Штамп магазина:

Дата продажи: _____

Санкт-Петербург

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Насос с электроприводом для опрессовки гидравлических систем модели ОГС-40ЭП-7 (далее "опрессовщик") предназначен для опрессовки различных емкостей и систем трубопроводов при работе в условиях умеренного климата, исполнение У, категория I по ГОСТ 15150-69 в интервале температур окружающей среды от 10° до 35° С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220 В
Мощность	360 Вт
Давление	0-40 Бар
Подача	7 л/мин
Вес	12 кг
Габариты	450x400x250 мм
Объем бака	13 л
Длина РВД	1,5 м

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Насос опрессовочный	1 шт.
Бак	1 шт.
Манометр	1 шт.
РВД напорный	1 шт.
Рукаф заборный с фильтром	1 шт.

4. УСТРОЙСТВО

4.1. Насос с электроприводом для опрессовки гидравлических систем состоит из электродвигателя, приводящего в действие насос. Электродвигатель 1 с насосом размещен на баке 3 (Рис. 1).

4.2. Спереди установлены кран регулировки давления 5, запорный кран 6, манометр 7, рукав высокого давления (РВД) 9, всасывающий рукав 9 с фильтром 10.

4.3. Станция укомплектована складным ведром 8 объемом 8 литров.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Перед использованием опрессовщика тщательно проверьте состояние рукава высокого давления (РВД) и кабеля блока питания.

5.2. Проверьте состояние водяного фильтра, при необходимости прочистите его.

5.3. Подсоедините рукава к насосу.

5.4. Убедитесь, что вся запорная арматура находится в открытом положении.

6. РАБОТА

6.1. Опустите всасывающий рукав с фильтром в емкость с водой.

6.2. Подключите РВД системе на которой будет производиться опрессовка.

6.3. Включите опрессовщик кнопкой 2. Дайте насосу поработать 10-15 секунд для удаления воздуха из гидравлической системы насоса.

6.4. Время непрерывной работы электродвигателя опрессовщика зависит от температуры окружающей среды и нагрузки на двигатель. Ориентировочно составляет 1 час. Чем выше давление в гидравлической системе, тем больше нагрузка на двигатель. Опрессовщик оснащен датчиком давления на насосе, но он не обеспечивает защиту электродвигателя от перегрузки и перегрева, поэтому следует контролировать время работы опрессовщика и температуру двигателя и не превышать рабочее давление. Если проверяемая




Рис. 1

гидравлическая система имеет большой объем и на ее заполнение и создание давления потребуется время, явно превышающее 1 час, то целесообразнее использовать насос с большей производительностью и меньшим давлением для заполнения системы, а опрессовщик использовать только для повышения созданного давления и испытаний.

6.5. С помощью манометра 7 и крана регулировки давления 5 (по часовой стрелке – увеличение давления, против часовой – снижение давления) настройте необходимое давление в системе.

6.6. Закройте кран 6 для сохранения давления в системе.

6.7. После доведения давления до требуемого уровня, выключите опрессовщик, переключив выключатель 2 в положение "OFF" (ВЫКЛ).

6.8. После проведения испытаний, откройте кран 6 для сброса давления в системе.

6.9. Отсоедините рукава от опрессовщика.

6.10. После работы необходимо удалить воду из насосного блока, включив опрессовщик с открытыми вентилями на несколько секунд.

6.11. Отключите опрессовщик от сети электропитания.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Не допускайте загрязнения насоса и рабочей жидкости.

7.2. Используйте для работы только чистую питьевую воду или гидравлические масла "ВМГЗ", "И-12А", "И-20А" или аналоги.

7.3. Периодически проверяйте и очищайте фильтр на заборном шланге.